


# Walraven Beam Clamps Model C


## Assembly Instruction



DE Trägerklammern Model C  
 NL Balkklemmen Model C  
 FR Pincés pour poutrelles - modèle C  
 ES Mordazas para vigas modelo C  
 PL Klamry do dźwigarów model C  
 CZ Nosnikové svorky Model C  
 UA Монтажна струбцина

DE Montageanleitung  
 NL Montage-instructie  
 FR Instructions de montage  
 ES Instrucciones de montaje  
 PL Instrukcja montażu  
 CZ Montážní návod  
 UA Інструкції з складання

EN For a solid fixing to steel constructions without welding or drilling.  
 DE Zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren.  
 NL Voor een degelijke bevestiging aan staalconstructies zonder boren of lassen.  
 FR Pour une fixation solide sans perçage ni soudure sur les constructions en acier et sur poutrelle métallique.  
 ES Para una fijación sólida a construcciones de acero sin necesidad de soldadura ni de taladro.  
 PL Do solidnych mocowań do konstrukcji stalowych bez wiercenia i spawania.  
 CZ Pro pevné upevnění na ocelové konstrukce bez sváření a vrtání.  
 UA Для кріплення до сталевих балок без зварювання або свердління.



#	Type	Code	A (mm)	R	G	Fa,z (N)		Ø DN
6003206	zp	TKN8-M6	≤18	M6	M8	1,200	-	-
6003006	zp	TK10-M6	≤23	M6	M10	2,500	-	-
6003208	zp	TKN8-M8	≤18	M8	M8	1,200	VdS	≤ 50
6003008	zp	TK10-M8	≤23	M8	M10	2,500	VdS	≤ 50
6003010	zp	TKN10-M10	≤20	M10	M10	2,500	VdS, FM, UL	>50 ≤ 100 ≤ 100
6003310	zp	TK16-M10	≤28	M10	M12	5,500	VdS, FM, UL	>50 ≤ 100 ≤ 100
6003012	zp	TK12-M12	≤26	M12	M10	3,500	VdS, FM, UL	>100 ≤ 150 >100 ≤ 200
6003016	zp	TK16-M16	≤28	M16	M12	5,500	VdS, FM <sup>1)</sup> , UL	>150 ≤ 200 >200 ≤ 300
6003905	zp	TKN8-D9	≤18	Ø 9 mm	M8	1,200	VdS	≤ 50
6003908	zp	TK10-D9	≤23	Ø 9 mm	M10	2,500	VdS	≤ 50
6003910	zp	TKN10-D11	≤20	Ø 11 mm	M10	2,500	VdS, FM, UL	>50 ≤ 100 ≤ 100
6003912	zp	TK12-D13	≤26	Ø 13 mm	M10	3,500	VdS, FM, UL	>100 ≤ 150 >100 ≤ 200
6008008	BUP1000	TK10-M8	≤23	M8	M10	2,500	VdS	≤ 50
6008010	BUP1000	TKN10-M10	≤20	M10	M10	2,500	VdS, FM, UL	>50 ≤ 100 ≤ 100
6008910	BUP1000	TKN10-D11	≤20	Ø 11 mm	M10	2,500	VdS, FM, UL	>50 ≤ 100 ≤ 100
6007408	A4	-	≤16	Ø 9 mm	M10	1,200	-	-
6007410	A4	-	≤16	Ø 11 mm	M10	1,800	-	-
6007412	A4	-	≤16	Ø 13 mm	M10	2,000	-	-



**VdS** G 413042 | G 413044 | G 4030026

**FM** APPROVED 0003043377

**UL** LISTED EX28476

1) Load in direction of set screw

# Walraven Beam Clamps Model C

## Assembly Instruction




$\emptyset > DN65 / 76,1 \text{ mm}$




- EN According to VdS regulations an additional safety strap should be used when supporting pipes above DN65.
- DE Nach VdS-Vorschriften müssen Trägerklammern für Rohre größer als DN65 gegen seitliches Abgleiten vom Träger mit einer Sicherungslasche gesichert werden.
- NL Volgens VdS-voorschrift moeten balkklemmen voor bevestiging van buizen groter dan DN65 met een zekerheidsstrip tegen zijdelings afglijden geborgd worden.
- FR Conformément à la norme VdS, une lamelle de sécurité doit être utilisée pour la fixation de tuyaux au delà de DN65.
- ES De acuerdo con las regulaciones VdS es obligatorio el uso de una correa adicional de emergencia en el soporte de tuberías por encima de DN65.
- PL Zgodnie z regulacjami VDS, jeżeli klamry są stosowane do montażu rur o średnicy większej niż DN65, to powinny być uzbrojone dodatkową taśmą zabezpieczającą.
- CZ Podle předpisů VdS je nutné použít bezpečnostní pásku při podpoře potrubí nad DN65.
- UA Згідно з нормами VdS, при підтримці труб діаметром понад DN65 слід використовувати додатковий запобіжний пояс.

## Walraven Safety strap


- DE Sicherungslasche
- NL Zekerheidsstrip
- FR Lamelle de sécurité
- ES Correa de seguridad
- PL Taśma zabezpieczająca
- CZ Bezpečnostní páska
- UA Утримуюча полоса




# 6015110



# 6015112



#	R1 (mm)	R2 (mm)	
6015110	$\emptyset 10.5$	$\emptyset 12.5$	25 x
6015112	$\emptyset 12.5$	$\emptyset 16.5$	25 x

- EN Safety strap needs to be bent by hand.
- DE Sicherungslasche von Hand biegen.
- NL Zekerheidsstrip dient nog met de hand gebogen te worden.
- FR La lamelle de sécurité doit être courbée à la main.

- ES La correa de seguridad tiene que ser doblada a mano.
- PL Taśmę zabezpieczającą należy zagiąć ręcznie.
- CZ Bezpečnostní pásku potřeba ohnout rukou.
- UA Утримуюча полоса згинати рукою.